

取付説明書

この度は弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
誤った取付やご使用による事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。

LEDバー(LED-SI,BL,RE) デリカD:5 前期・後期用

製品内容

- ①ベースプレート (シルバー、ブルー、レッド) x2
ステンレス可倒式取手、グロメット付き
- ②LEDバーx2 (キャップ付き)
- ③コネクタx4
- ④スペーサーフレーム14mmx2
- ⑤スペーサーフレーム20mmx2
- ⑥6角穴付き皿ボルト M5x45x4
- ⑦ターンナットm5x4 (後期用)
- ⑧調光コントローラー x 1
- ⑨電源プラグx1
- ⑩DCプラグコネクタX1
- ⑪DC分岐ケーブルX1
- ⑫DC延長コード3MX1
- ⑬DC延長コード2MX1



前期



M5のボルトを緩めて
取り外します

後期



クリップをラジオペンチで
つまんで引き抜く

取り付け手順

(1) 純正のアシストグリップの取り外し

- アシストグリップのメクラカバーを外し図のように
前期は左右のM5のボルトを緩めて取り外します。
- 後期は左右のクリップをラジオペンチでつまんで引き抜きます。
- 後期はターンナットを埋め込みます。
- シート固定フックも取外します。

(2) LED配線の取り回し

- シート固定フックを外した内張りの裏側よりDC延長コードを取りまわして後部右下にある純正シガソケットの位置まで左3Mと右2Mの延長コードをDC分岐ケーブルにつなぎます。
分岐ケーブルで1つになったケーブルを調光コントローラーの配線につなぐ。
電源プラグの配線をDCプラグコネクタに変換して調光コントローラーの配線とつなぐ
- ベースプレートのグロメットを外してベースプレートの穴にコードを差し込んだ後コードにグロメットを入れプレートにはめ込む。



(3) ベースプレートの取付

1,ベースプレートにスペーサーフレームを六角穴付き皿ボルトで仮付けします。

スペーサーフレームは長さが2種類有りますので

長い方20mmを前方に

短い方14mmを後方に



後期



(4) LEDバーの取付

1,取り付けしたスペーサーフレームにコネクタを

差し込んでサイドバーと連結します。

※スペーサーフレームとコネクタがかみ合う様に

微調整してスペーサーフレームを固定します。

3,LEDバーが内張りに干渉しない様

位置決めてコネクタのM5のボルトを六角レンチで

締め付け固定します。



(5) 配線の結線

1,ベースプレートから引き出したコードをLEDバーのコードと結線する。

2,純正のシガソケットに電源プラグを差し込む。

3,車のエンジンをかけて点灯チェック

MINI RF 調光コントローラーの電源をオンにして明るさを確認します。

青色の調光コントローラーで64段階の調光が可能です。

黒色のショートカットキーで6段階の調光が可能です。

記憶機能付きで、電源再投入後も前回終了時の動作を再開することができます。

赤 電源オン・オフ

青 調光キー

黒 ショートカットキー6段

MINI RF 調光コントローラー



ボタン電池CR2025x1個 (動作確認要)

HMスタイルのデリカD:5ように開発された車中泊ベッドは、就寝の為だけのベッドではございません。

軽量アルミフレームでできたベッドKITは取り外しも簡単。

3列目センターフレームのマット外せばテーブルになっており、両サイド部分はキャンピングチェアとして野外でも使用できます。

その他、多彩な機能満載でシステムアップ可能なマルチベッドシステムKITです。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://nsc-co.jp>

商品は品質改善の為予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

商品には万全を期しておりますが、万一、不具合がある場合や不明な点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。



株式会社ナイス NSC事業部

〒195-0064 東京都町田市小野路町3131-2

TEL:042-860-5361 FAX:042-860-5362

HMスタイル ホームページ <https://nsc-co.jp>