

取付説明書

この度は弊社製品をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
誤った取付やご使用による事故などの責任は負いかねますのでご了承ください。

サイドバー(BAR-SI,BL,RE) デリカD:5 前期・後期用

製品内容

①ベースプレート (シルバー、ブルー、レッド) x2
ステンレス可倒式取手、グロメット付き
②サイドバーフレームx2 (キャップ付き)

③コネクタx4
④スペーサーフレーム14mmx2
⑤スペーサーフレーム20mmx2

⑥六角穴付き皿ボルト M5x45x4
⑦ターンナットm5x4 (後期用)



前期

後期

取り付け手順

(1) 純正のアシストグリップの取り外し

- 1,アシストグリップのメクラカバーを外し図のように
前期は左右のM5のボルトを緩めて取り外します。
- 2,後期は左右のクリップをラジオペンチでつまんで引き抜きます。
- 3,後期はターンナットを埋め込みます。



(2) ベースプレートの取付

- 1,ベースプレートにスペーサーフレームを六角穴付き皿ボルトで仮付けします。
スペーサーフレームは長さが2種類ありますので
長い方20mmを前方に
短い方14mmを後方に



後期



(3) サイドバーフレームの取付

1,取り付けしたスペーサーフレームにコネクタを差し込んでサイドバーと連結します

※スペーサーフレームとコネクタがかみ合う様に微調整してスペーサーフレームを固定します。

2,サイドバーフレームが内張りに干渉しない様位置決めしてコネクタのM5のボルトを六角レンチで締め付け固定します。



HMスタイルのデリカD:5ように開発された車中泊ベッドは、就寝の為だけのベッドではございません。

軽量アルミフレームでできたベッドKITは取り外しも簡単。

3列目センターフレームのマット外せばテーブルになっており、両サイド部分はキャンプチェアとして野外でも使用できます。

その他、多彩な機能満載でシステムアップ可能なマルチベッドシステムKITです。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://nsc-co.jp>

商品は品質改善の為予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

商品には万全を期しておりますが、万一、不具合がある場合や不明な点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

HM Style 

株式会社ナイス NSC事業部

〒195-0064 東京都町田市小野路町3131-2

TEL:042-860-5361 FAX:042-860-5362

HMスタイル ホームページ <https://nsc-co.jp>